


Стайлер для выпрямления волос. Особенности.

Полную информацию об инструментах Cloud Nine, схемы и техники укладок, а также форму для регистрации продукта Cloud Nine Вы найдете на нашем официальном сайте www.cloudninehair.com



- Не прикасайтесь к пластинам, когда Стаканчик снят
 - Храните спреи для фиксации укладки в сухом месте



ЧАСНОСТЬ.

прямления волос вблизи воды (в ванной комнате или возле
воды) волос на поверхность Стайлера.
пользования Стайлера.
ткой тканью. Не используйте для очистки спреи и другие
выньте вилку из розетки.

выпрямления волос может быть очень горячим. Следуйте и инструмент от повреждений.

- если он не поврежден. Если Стайлер поврежден, не используйте
специалисту или в авторизованный сервисный центр

зарядка
зарядка

зарядка

Диапа

Стайлер для выпрямления волос Классик работает при 100-240В, Стайлер для выпрямления волос Макси работает при 100-240В, А

Нейсп

Если Ваш Cloud Nine Iron / Стайлер для выпрямления волос отказывается работать (что маловероятно, но тем не менее), мы предлагаем Вам воспользоваться следующим алгоритмом действий:

- Сначала проверьте, включен ли прибор в сеть и работает ли розетка.
- В случае, если вилка или электропровод повреждены, не используйте Стайлер! Обратитесь в авторизированный сервисный центр! Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать Стайлер для выпрямления волос, так как это нарушит условия гарантийного обслуживания!

Помни

Не используйте Cloud Nine Iron / Стайлер для выпрямления волос не по назначению; он предназначен исключительно для создания укладки!


Сохраняйте оригинал чек или иной документ, подтверждающий оплату.

Условия гарантийного обслуживания талоне и на сайте www.cloudi.ru

Стайлер для выпрямления волос



ИМАНИЕ: Не используйте вблизи водяных кранов в салоне, бассейнной комнате.



 Этот продукт не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде и здоровью, ответственно подходите к утилизации инструментов с возможной переработкой материалов.

Чтобы начать работу Стайлером для выпрямления волос...

- Снимите термозащитный чехол.
- Установите переключатель питания на внутренней стороне Стайлера в режим ON.
- На LED дисплее зажжется зеленый световой сигнал на значении 150 °C.
- Клавишей контроля температуры установите необходимый уровень нагрева. (Стайлер достигнет максимальной температуры максимум за 20 секунд).
- Когда зеленый сигнал на панели контроля температуры станет постоянным, Стайлер готов к работе.
- Используйте Стайлер для укладки только чистых и сухих волос.
- Если в процессе укладки Вам требуется изменить уровень нагрева, с помощью клавиши контроля установите необходимую температуру. Убедитесь в том, что Стайлер готов к работе – зеленый световой сигнал должен гореть постоянно.
- Когда Вы закончили укладку, установите переключатель питания на внутренней стороне Стайлера в режим OFF и выньте вилку из розетки.
- Наденьте термозащитный чехол на Стайлер, и положите его в безопасное место.
- Никогда не оборачивайте электропровод вокруг корпуса Стайлера, это может повредить ему.

Cloud Nine

Стайлер для выпрямления волос Мини

Элегантный и компактный Стайлер, идеальный формат для Вашей сумочки и путешествий, а так же для коротких стрижек


Стайлер для накрутки волос

Для создания восхитительных, профессиональных кудрей и локонов, за одно касание

Стайлер для накрутки волос Мини

Для создания восхитительных, профессиональных кудрей и локонов, за одно касание.

Формат Стайлера для Вашей сумочки




CLOUD NINE™

Низкая температура, большие возможности

Cloud Nine Iron

Стайлер для выпрямления волос



CLOUD NINE™

UNIL C9 LTD
PO BOX 302, ILKLEY, LS29 1ET, UK

www.cloudninehair.com

Краткое
руководство
по безопасному
стайлингу