

Стайлер для накрутки волос. Особенности.

Полную информацию об инструментах Cloud Nine, схемы и техники укладок, а также форму для регистрации продукта Cloud Nine Вы найдете на нашем официальном сайте www.cloudninehair.com

1. Термозащитный чехол
2. Панель контроля температуры
3. Переключатель питания
4. Керамический конус



Стайлер для накрутки волос. Безопасность.

- Не используйте Cloud Nine Wand / Стайлер для накрутки волос вблизи воды (в ванной комнате или возле мойки в салоне).
- Избегайте попадания химических красителей для волос на поверхность Стайлера.
- Не используйте Стайлер, если волосы мокрые.
- Всегда вынимайте вилку из розетки после использования Стайлера.
- Очищайте поверхность конуса Стайлера влажной безворсовой тканью. Не используйте для очистки спреи и другие средства. Перед очисткой выключите Стайлер и выньте вилку из розетки.

Общие сведения по безопасности.

В процессе работы Cloud Nine Wand / Стайлер для накрутки волос может быть очень горячим. Следуйте нашим рекомендациям, чтобы обезопасить себя и инструмент от повреждений.

- Не прикасайтесь к конусу, когда Стайлер включен.
- Перед использованием Стайлера убедитесь, что он не поврежден. Если Стайлер поврежден, не используйте его. Мы рекомендуем обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неполадок.
- Храните спреи для фиксации укладки и прочие средства для стайлинга на безопасном расстоянии от Стайлера.
- Всегда надевайте перчатку при работе Стайлером (она входит в комплект), чтобы не повредить кожу рук.

Диапазон напряжения в электросети

Стайлер для накрутки волос работает при 100-240В, А/С 50/60 Гц, 60 Вт.

Неисправности

Если Ваш Cloud Nine Wand / Стайлер для накрутки волос отказывается работать (что маловероятно, но тем не менее), мы предлагаем Вам воспользоваться следующим алгоритмом действий:

- Сначала проверьте, включен ли прибор в сеть и работает ли розетка.
- В случае, если вилка или электропровод повреждены, не используйте Стайлер! Обратитесь в авторизованный сервисный центр! Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь самостоятельно отремонтировать Стайлер для накрутки волос, так как это нарушит условия гарантийного обслуживания!

Помните

Не используйте Cloud Nine Wand / Стайлер для накрутки волос не по назначению; он предназначен исключительно для создания укладки!

Сохраняйте оригинальный чек или иной документ, подтверждающий покупку.

Условия гарантийного обслуживания и адрес авторизованного сервисного центра Вы найдете в гарантийном талоне и на сайте www.cloudninehair.com

Стайлер для накрутки волос – Модель № C9-WD1.0



ВНИМАНИЕ: Не используйте Стайлер вблизи воды, душевой, мойки в салоне, бассейнов и в ванной комнате.



Этот продукт не должен быть утилизирован вместе с другими бытовыми отходами. Для того, чтобы предотвратить возможный ущерб окружающей среде или здоровью, ответственно подходите к утилизации инструментов с возможной переработкой материалов.

Чтобы начать работу Стайлером для накрутки волос...

- Снимите термозащитный чехол.
- Наденьте защитную перчатку.
- Чтобы включить Стайлер, нажмите на клавишу контроля температуры и удерживайте в течение 2 секунд.
- Зеленый световой сигнал начнет мигать и на значении LOW будет гореть постоянно.
- Клавишей контроля температуры установите необходимый уровень нагрева (MID или HIGH). Стайлер достигнет выбранной температуры, когда зеленый сигнал будет гореть постоянно.
- Используйте Стайлер для накрутки волос для укладки только чистых, сухих волос.
- Если в процессе укладки Вам требуется изменить уровень нагрева, с помощью клавиши контроля установите необходимое значение. Убедитесь в том, что Стайлер готов к работе – зеленый световой сигнал должен гореть постоянно.
- Когда Вы закончили укладку, нажмите на клавишу контроля и удерживайте в течение 2 секунд. После этого можно вынуть вилку из розетки.
- Наденьте термозащитный чехол на Стайлер, и положите его в безопасное место.
- Не оборачивайте электропровод туго вокруг корпуса Стайлера.

Cloud Nine

Стайлеры для выпрямления волос Классик и Макси

Позволяют разгладить, выпрямить, подкрутить волосы на низких температурах

Стайлер для выпрямления волос Мини

Элегантный и компактный Стайлер, идеальный формат для Вашей сумочки и путешествий, а так же для коротких стрижек

Стайлер для накрутки волос Мини

Для создания восхитительных, профессиональных кудрей и локонов, за одно касание. Формат Стайлера для Вашей сумочки

TheO от Cloud Nine

Роллеры и Капсула для создания укладки, полной объема и динамики



CLOUD NINE™

UNIL C9 LTD
PO BOX 302, ILKLEY, LS29 1ET, UK

www.cloudninehair.com



CLOUD NINE™

Ниже температура, больше возможностей

Cloud Nine Wand

Стайлер для накрутки волос

Краткое
руководство
по безопасному
стайлингу